Note!/OBS!/Merk!/Huom!


If you have more than one sensor you must change transmitting channel before you inserts the batteries. Each sensor must transmit on it's own channel. There are eight channels available and the sensor is preset to channel 1.

Om du har fler än en sensor måste du byta sändarkanal innan du sätter i batterierna. Varje sensor måste sända på sin egen kanal. Det finns åtta kanaler tillgängliga och sensorn är förinställd på kanal 1.


Hvis du har mer enn én sensor, må du endre overføringskanal før du setter inn batteriene. Hver sensor må overføre på sin egen kanal. Det er åtte kanaler tilgjengelig, og sensoren er forhåndsinnstilt på kanal 1.

Jos sinulla on enemmän kuin yksi anturi, sinun täytyy vaihtaa lähettävää kanavaa ennen paristojen lisäämistä. Jokaisen anturin täytyy lähettää omalla kanavallaan. Valittavia kanavia on kahdeksan, ja anturi on esiasetettu kanavalle 1.

1




2



Alkaline: -20°C — +60°C
Lithium: -50°C — +60°C

Batteries not included/Batterier ingår ej/ Batterier medfølger ikke/Paristot ei mukana

3a



3b

Wait/Vänta/Vente/Odottaa
10 min

4

start.telldus.com

start.telldus.com

Control **Devices** | View **Sensors** | Manage **Schedule**

If you already are logged in to Telldus Live! the first time you install a sensor, you have to log out and then log in again to see the "Sensors" tab. #

5

start.telldus.com

Name	Sensor information
(no name)	21.3°C 48%
(no name)	-3.6°C

Edit

6

start.telldus.com

Name	Sensor information
Indoor temp & humidity*	21.3°C 48%
Outdoor temp*	-3.6°C

** Any name may be used/Valfritt namn/Valgfritt namn/Nimi on vapaa valinta*

7

start.telldus.com

Save

 # Om du redan är inloggad i Telldus Live! första gången du ska installera en sensor, måste du logga ut och logga in igen för att se fliken "Sensors" / Hvis du allerede er pålogget Telldus Live! første gang du installerer en sensor, må du logge ut og deretter logge inn igjen for å se fanen "Sensors" / Jos olet jo kirjautunut sisään Telldus Liveen! kun asennat anturin ensimmäistä kertaa, sinun täytyy kirjautua ulos ja sitten uudestaan sisään nähdäksesi "Sensors"-välilehden.

Features
- This sensor is TellStick compatible
- Measures in- and outdoor temperature and humidity indoors
- Eight transmitting channels
- Preset to °C and channel 1

NOTE!
If you have more than one sensor you must change transmitting channel before you inserts the batteries. Each sensor must transmit on it's own channel. There are eight channels available and the sensor is preset to channel 1.

Installation
1. Unscrew the battery compartment lid.
2. Choose channel by using the switches inside the battery compartment (see picture 1 for reference).
3. Insert the batteries. Make sure the polarity is correct.
4. The displays turns on.
5. Screw the battery compartment lid back on.
6. Place the cable probe outside the window and place the main unit on the window shelf within the TellStick's receiving range (ca 20m).
7. Follow the pictures 4-7 to connect the sensor into your Smart Home system.

Specifications
Operating range	ca 20m
Frequency	433.92MHz
Protection class	IP44
Battery	2x1.5V AAA (not incl)
Temperature measuring range	-40°C – +60°C
Humidity measuring range	1% – 99%

Funksjoner
- Denne sensoren er TellStick-kompatibel
- Måler innendørs- og utendørstemperatur og luftfuktighet innendørs
- Åtte overføringskanaler
- Forhåndsinnstilt på °C og kanal 1

MERK!
Hvis du har mer enn én sensor, må du endre overføringskanal før du setter inn batteriene. Hver sensor må overføre på sin egen kanal. Det er åtte kanaler tilgjengelig, og sensoren er forhåndsinnstilt på kanal 1.

Installasjon
1. Skru opp lokket til batterirommet.
2. Velg kanal ved å bruke bryterne på innsiden av batterirommet (se bilde 1 som referanse).
3. Sett inn batteriene. Sørg for at polariteten er korrekt.
4. Displayene slås på.
5. Skru lokket til batterirommet på igjen.
6. Plasser sladdesensoren utenfor vinduet, og plasser hovedenheten på vindusbrettet innenfor TellStikkens mottaksområde (cirka 20 m).
7. Følg bildene 4-7 for å koble sensoren inn i ditt Smarte Hjem-system.

Spesifikasjoner
Rekkevidde	ca 20m
Frekvens	433.92MHz
Beskyttelseklasse	IP44
Batteri	2x1.5V AAA (ikke inkl)
Temperatur måleområde	-40°C – +60°C
Luftfuktighet måleområde	1% – 99%

Funktioner
- Den här sensorn är TellStick-kompatibel
- Mäter inom- och utomhustemperatur samt luftfuktighet inomhus
- Åtta sändarkanaler
- Förinställd på °C och kanal 1

OBS!
Om du har fler än en sensor måste du byta sändarkanal innan du sätter i batterierna. Varje sensor måste sända på sin egen kanal. Det finns åtta kanaler tillgängliga och sensorn är förinställd på kanal 1.

Installation
1. Skruva bort luckan till batteriutrymmet.
2. Välj kanal genom att använda switcharna inuti batteriutrymmet (se bild 1 för referens).
3. Sätt i batterierna. Säkerställ att polariteten är korrekt.
4. Displayerna startar.
5. Skruva tillbaka luckan till batteriutrymmet.
6. Placera kabelsensorn utanför fönstret och placera huvudenheten på fönsterbrädan inom TellStickens mottagningsområde (ca 20m).
7. Följ bilderna 4-7 för att koppla ihop sensorn med ditt Smarta Hem-system.

Specifikationer
Räckvidd	ca 20m
Frekvens	433.92MHz
Skyddsklass	IP44
Batteri	2x1.5V AAA (ej inkl)
Temperatur mätområde	-40°C – +60°C
Luftfuktighet mätområde	1% – 99%

Ominaisuudet
- Tämä anturi on TellStick-yhteensopiva
- Mittaa sisä- ja ulkolämpötilan ja sisäkosteus
- Kahdeksan lähettävää kanavaa
- Oletusarvona on °C ja kanava 1

HUOM!
Jos sinulla on enemmän kuin yksi anturi, sinun täytyy vaihtaa lähettävää kanavaa ennen paristojen lisäämistä. Jokaisen anturin täytyy lähettää omalla kanavallaan. Valittavia kanavia on kahdeksan, ja anturi on esiasetettu kanavalle 1.

Asennus
1. Ruuvaa paristokotelon kansi auki.
2. Valitse kanava paristokotelon sisällä olevien kytkinten avulla (katso kuva 1).
3. Aseta paristot. Varmista, että navat ovat oikein.
4. Näyttö kytkeytyy päälle.
5. Ruuvaa paristokotelon kansi takaisin paikoilleen.
6. Aseta johtoanturi ikkunan ulkopuolelle ja aseta pääyksikkö ikkunalaudalle TellStickin vastaanottoalueelle (noin 20 m).
7. Yhdistä anturi Smart Home-järjestelmään kuvien 4–7 ohjeiden avulla.

Tekniset tiedot
Kantama	ca 20m
Taajus	433.92MHz
Suojaluokka	IP44
Paristo	2x1.5V AAA (ei mukana)
Lämpötilan mittausalue	-40°C – +60°C
Kosteus mittausalue	1% – 99%

www.proovesmart.com

proove
Proove AB, Sweden • www.proove.se